


Montage

De uitsparingen voor de bouten van het achterpaneel zitten aan de zijkant.
De uitsparingen voor de bouten van de zijpanelen zitten aan de voorkant.

1. plaats de zijde met verstevigingsbalk naar de binnenkant
2. plaats de verstevigingsbalk onder de horizontale middenlijn
3. plaats de zijpanelen aan de linker- en rechterkant van het achterpaneel
4. zet de panelen aan elkaar vast met M8 x 70 bouten + moer M8 en ringen; gebruik voor de binnenkant de kleine en voor de buitenkant de grote ringen
5. monteer het dakpaneel met opstaand dakkader aan de voorkant en zijkant
6. zet het dak vast met M8 x 45 bouten en grote ringen + moer M8
7. bevestig aan de sluitzijde van de deur M8 x 60 bouten en grote ringen + moer M8



Bouten

dak:	M8 x 45 (4 stuks)
wanden:	M8 x 60 (2 stuks)
	M8 x 70 (6 stuks)
vloer:	houddraadbout M8 x 70 (2 stuks)
	M8 x 40 slotbout (2 stuks)
	houddraadbout M8 x 50 (2 stuks)
	plug 10 mm (4 stuks)
	M8 ring groot (26 stuks)
	M8 ring klein (4 stuks)
	M8 moer (14 stuks)
	montagehoekje (2 stuks)

De Gasflesopslag kan met montagehoekjes en pluggen aan de achterzijde met houddraadbout M8 x 70 en plug + ring aan de grond worden vastgezet. Gaten voor de klembandbeugel zijn niet voorgeboord.