



## Montage

De uitsparingen voor de bouten van het achterpaneel zitten aan de zijkant. De uitsparingen voor de bouten van de zijpanelen zitten aan de voorkant.

1. plaats de zijde met versterkingsbalk naar de binnenkant
2. plaats de versterkingsbalk onder de horizontale middenlijn
3. plaats de zijpanelen aan de linker- en rechterkant van het achterpaneel
4. zet de panelen aan elkaar vast met M8 x 70 bouten + moer M8 en ringen; gebruik voor de binnenkant de kleine en voor de buitenkant de grote ringen
5. monteer het dakpaneel met opstaand dakkader aan de voorkant en zijkant
6. zet het dak vast met M8 x 45 bouten en grote ringen + moer M8
7. gebruik aan de sluitzijde van de deur M8 x 60 bouten en grote ringen + moer M8
8. koppel de gemonteerde opslagen aan de voor- en achterzijde met de tussenkoker 30/30; vervang hierbij de bouten aan de te koppelen zijanten door de (langere) M8 x 150 bouten
9. plaats het inlegplateau op de versterkingsbalk

## Bouten

dak:	M8 x 45 (16 stuks)
wanden:	M8 x 60 (4 stuks)
	M8 x 70 (20 stuks)
	M8 x 150 (4 stuks)
	tussenkoker 30/30 (2 stuks)
vloer:	houtdraadbout M8 x 70 (8 stuks)
	M8 x 40 slotbout (6 stuks)
	houtdraadbout M8 x 50 (6 stuks)
	plug 10 mm (14 stuks)
	M8 ring groot (84 stuks)
	M8 ring klein (16 stuks)
	M8 moer (46 stuks)
	montagehoekje (6 stuks)

De Gasflesopslag kan met montagehoekjes en pluggen aan de achterzijde met houtdraadbout M8 x 70 en plug + ring aan de grond worden vastgezet. Gaten voor de klembandbeugel zijn niet voorgeboord.